

Er will einfach nicht...

Beitrag von „karacho“ vom 20. April 2020, 09:31

Kann es sein, dass AppleALC nicht funktioniert, weil du den falschen Audio Controller in der config eingetragen hast? Screenshot ist von deinem PCI Auszug weiter oben.

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|----|---|
| Wurzel | Dictionary | 0 | 1 | Schlosser/Hot-Plug |
| DeviceProperties | Dictionary | 0 | 1 | Schlosser/Hot-Plug |
| Add | Dictionary | 0 | 10 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x0)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x14)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x16)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x18)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x1A)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x1B)(x0) | Dictionary | 0 | 4 | Schlosser/Hot-Plug |
| AAPL,abx-name | String | 0 | 1 | Internal@0,27,0 |
| device_type | String | 0 | 1 | Audio device |
| id | String | 0 | 1 | onboard-1 |
| model | String | 0 | 1 | 8 Series/C200 Series Chipset High Definition Audio Controller |
| + PoPRootDev(Pci)(x1C)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x1E)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x1E)(x0)(Pci)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x1D)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x1F)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x1F)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x1F)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x2)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| + PoPRootDev(Pci)(x3)(x0) | Dictionary | 0 | 3 | Schlosser/Hot-Plug |
| AAPL,abx-name | String | 0 | 1 | Internal@0,3,0 |
| device_type | String | 0 | 1 | Audio device |
| model | String | 0 | 1 | Keen-E3-1300 v3@H-Gen Core Processor HD Audio Controller |