

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 21. April 2020, 14:09**

[TahsinAhmed](#)

Schau dir noch mal genau deine vorhandene Kette an. PCI0/PEG0/GFX0/. PXSX gibt es dort nicht. Die weiteren „PCI-Bridges“ füllst du mit Phantasienamen auf, PEGA/PEGB. Dann sollte UPSB kommen und der Rest. Die eine PCI-Bridge mit Adresse @8 solltest du entsprechend berücksichtigen.

In dem Fall ist der Ansatz der SSDT eh falsch. Bin derzeit unterwegs, kein Rechner, kann dir das nicht machen.