

Erledigt

## Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „TahsinAhmed“ vom 22. April 2020, 01:26

[Zitat von apfelnico](#)

[TahsinAhmed](#)

Schau dir noch mal genau deine vorhandene Kette an. PCI0/PEG0/GFX0/. PXSX gibt es dort nicht. Die weiteren „PCI-Bridges“ füllst du mit Phantasienamen auf, PEGA/PEGB. Dann sollte UPSB kommen und der Rest. Die eine PCI-Bridge mit Adresse @8 solltest du entsprechend berücksichtigen.

In dem Fall ist der Ansatz der SSDT eh falsch. Bin derzeit unterwegs, kein Rechner, kann dir das nicht machen.

Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es morgen gleich ausprobieren, nach der von der genannten Vorgehensweise die SSDT zu gestalten.

Habe leider heute keine Zeit mehr dafür.

Edit: oder meinst du mit das die SSDT die falsche Ansatz ist, das sie SSDT bei mir nicht funktionieren würde?