

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. April 2020, 04:26

[kwaranteene](#) Super! Wegen USB gibt es nichts weiter zu beachten, wenn du es so machst wie du gerade beschrieben hast. Du kannst aber direkt die USB-Belegung (die aml-Datei aus dem Zip-Archiv im Anhang) verwenden, die ich auch für mein be-quiet-Gehäuse benutze. Da das Gehäuse keinen USB-C-Anschluss hat, wird wieder ein Port im Mapping frei. Diesen hab ich hier verwendet, um den unteren Thunderbolt-Anschluss des Mainboards auch für USB-2.0-Geräte freizugeben. Einfach die entsprechende Datei im Ordner EFI/CLOVER/ACPI/patched ersetzen.