

# Z170 OpenCore Boot fail

**Beitrag von „g-force“ vom 28. April 2020, 22:26**

Eigentlich nicht, NVRAM hat nichts mit NVME zu tun.

Eigentlich hilft hier nur ein CMOS-Reset, danach mußt Du aber alle Settings im BIOS wieder anpassen.