

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „DerTschmig“ vom 30. April 2020, 20:11

So bitte nochmal, bei mir ist es derzeit so.....

MLB (OC) = Board Serial Number (Clover)

ROM = {length = 6, bytes = 0xa85e45a75bf4} ----- ist das UseMacAddr0 ??

SYSTEMSERIALNUMBER (OC) = SerialNumber (Clover)

SystemUUID (OC) = SmUUID (Clover). ???

MLB Feld Clover war bei mir leer....