

Erledigt

Yosemite > Mojave mit Ozmosis und Z97X_UD5H [NVRAM Reset > Black Screen]

Beitrag von „Adnarel“ vom 1. Mai 2020, 20:16

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Für was nimmst du den OCC? Der ist doch für OpenCore...

Zum Serial würfeln und der füllt auch die BaseBoardSerial auf (ok, das ist nicht das Argument) .. und eben weil der OZ Configurator ausrangiert ist. Bin erst hinterher darauf gekommen, die Default.plist aus dem Thread zu nehmen und damit nicht alle Werte aus dem OC Config zu übersetzen. 🤔

Kext-dev ist auch raus.

Dann melde ich mich demnächst (vom Laptop) wenn ich nicht wieder rein komme 😄