

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 3. Mai 2020, 22:27

[PineApple](#) Es sind ganz einfach solche einzelnen Kabel:

<https://www.amazon.de/Female-Female-Male-Female-Male-Male-Steckbrücken-Drahtbrücken-bunt/dp/B01EV70C78/>

Die Pin-Belegung des USB-Headers steht im Designare-Handbuch.

Da mir Windows weniger wichtig ist, habe ich lieber beide NVMe-Slots für macOS benutzt. Dort ist mir die schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeit meiner NVMe's viel wichtiger als in Windows. Und 480 GB reichen mir für Windows auch locker. Aber das muss natürlich jeder selber wissen.