

# OpenCore Bootloader

Beitrag von „apfelnico“ vom 7. Mai 2020, 20:54

[philsrb](#)

Nimm diesen ACPI-Patch raus, ist eine "Holzhammermethode".

Ich bin mit dieser Lösung von Sleep zufrieden, muss nix auf den USB-Ports haben:

▼ 13	Dictionary	↕ 12 Schlüssel/Wert-Paare
Comment	String	↕ _PRW to XPRW
Count	Zahl	↕ 0
Enabled	Boolean	↕ YES
Find	Daten	↕ 4 Bytes: 5F505257
Limit	Zahl	↕ 0
Mask	Daten	↕ 0 Bytes:
OemTableId	Daten	↕ 0 Bytes:
Replace	Daten	↕ 4 Bytes: 58505257
ReplaceMask	Daten	↕ 0 Bytes:
Skip	Zahl	↕ 0
TableLength	Zahl	↕ 0
TableSignature	Daten	↕ 0 Bytes: