

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 10. Mai 2020, 19:13

[misterberry](#) Ja, die baust du am besten auch in OC ein. Die entsprechende Datei im Ordner /OC/ACPI raus und deine rein. Dann außerdem (der Dateiname der SSDT war auch geändert, oder?) in der config.plist unter ACPI/Add beim entsprechenden Eintrag bei "Path" den Namen ebenfalls anpassen (Endung .aml hier nicht vergessen!)