

# [Tool]Thinkpad Assistant

Beitrag von „MSzturc“ vom 11. Mai 2020, 20:35

## [Zitat von Basti Wolf](#)

hab mir die runtergeladen und unter ACPI/patched eingefügt neugestartet, jedoch ohne Veränderung. Muss ich die nochmal neu patchen?

Es ist schon ne Ewigkeit her seitdem ich Clover genutzt hab. Soweit ich weiß musst du die SSDT-KBRD.aml in ACPI/patched kopieren und dann die ACPIs in der config.plist patchen.

Hier mal ein Auszug aus meinem OpenCore Configurator zu den ACPI Patches die notwendig sind:

Find	Replace	Comment
5F513232	58513232	._Q22 to XQ22
5F513234	58513234	._Q24 to XQ24
5F513235	58513235	._Q25 to XQ25
5F513441	58513441	._Q4A to XQ4A
5F513442	58513442	._Q4B to XQ4B
5F513443	58513443	._Q4C to XQ4C
5F513444	58513444	._Q4D to XQ4D
5F513134	58513134	._Q14 to XQ14(TP-up)
5F513135	58513135	._Q15 to XQ15(TP-down)
5F513136	58513136	._Q16 to XQ16
5F513634	58513634	._Q64 to XQ64
5F513636	58513636	._Q66 to XQ66
5F513637	58513637	._Q67 to XQ67
5F513638	58513638	._Q68 to XQ68
5F513639	58513639	._Q69 to XQ69
5F513641	58513641	._Q6A to XQ6A

## [Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Soweit ich das verstanden habe, braucht jedes Modell eine andere... Er hat ein T460 und du das X250, also brauchst du eine andere.

Die [SSDT-KBRD.ds](#) ist für alle Thinkpads mit Precision Keyboard ( x30 Serie aufwärts) kompatibel.

Gruß

Matt