

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 12. Mai 2020, 23:07

[Skyguy2000](#) Geht WiFi denn? Wenn WiFi geht, sieht es danach aus als könnte man das so machen. Hast du den Adapter auch mit dem internen USB-2.0-Header des Boards verbunden? Das ist erforderlich für Bluetooth.

Wenn du Windows installieren willst, nimm vorher alle anderen SSDs oder Platten außer der Windows-SSD und dem Windows-Install-Stick raus und bau sie wieder ein, wenn die Windows-Installation abgeschlossen ist.

EDIT: Ich hab's jetzt nicht genau erkannt. Der Adapter steckt aber nicht im CNVi-Slot des Mainboards, wo eigentlich die Intel-Karte drin war, oder? Das wird dann wohl nicht funktionieren, der Anschluss ist nicht kompatibel. Normalerweise nimmt man einen PCIe-Adapter.