

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „PineApple“ vom 16. Mai 2020, 19:34

Ich habe soeben meinen Rechner zusammen gebaut, und beim Netzteil von be quiet ist einmal ein ATX_12V_2x4 Kabel dabei und ein P8 ist es egal? Weil ich in der Anleitung zum Mainboard steht only 2x4.

Bin kurz davor die Kiste das erste mal an zu werfen und muss ich zuerst das BIOS updaten bevor ich anfangen windows zu installieren, finde auf der Gigabyte Seite nichts zu neueren Versionen?

Danke!