

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. Mai 2020, 22:18**

[PineApple](#) und [allthebest](#) Bei Overclocking (und das wäre dann im Grunde bereits bei Verwendung des Gaming-CPU-Profiles im Bios) wird empfohlen, sowohl den ATX 12V 2x4 als auch den ATX 12V 2x2 anzuschließen. Ob und ab wann das tatsächlich kritisch wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es tut nicht weh, beide zu verwenden.