

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „Sascha_77“ vom 18. Mai 2020, 20:44

Normal reicht BIOS auf Standard setzen und den Security Chip abschalten. Dann piept nix mehr.