Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von "JimSalabim" vom 20. Mai 2020, 17:52

Wenn deine Windows-Installation eine UEFI-Installation ist, erscheint Windows (sofern du die <u>ScanPolicy</u> in der config.plist auf 0 gelassen hast) automatisch im OpenCore-Menü. Den Eintrag für den Windows Boot Manager im Bios brauchst du damit also nicht mehr.

Wenn es keine UEFI-Installation ist, kann es natürlich daran liegen. Wenn das so ist, ist meine Empfehlung, den Windows-Stick mit Rufus zu erstellen, anscheinend nach wie vor nicht so schlecht.

Hast du noch irgendwelche SATA-Platten dran? Da muss man beachten, dass sich die M2-Slots die Bandbreite mit bestimmten SATA-Slots teilen (siehe Designare-Handbuch).

Wenn du das alles beachtet hast, sieht es aus, als wäre es tatsächlich keine UEFI-Installation. Dann kannst du mal CSM Support aktivieren und schauen wie es dann ist.