

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „PineApple“ vom 20. Mai 2020, 18:05

[JimSalabim](#) Nein ich habe keine weiteren SATA-Platten dran, genau M2M teilte sich glaub ich mit SATA-Slot 4 und 5, der M2P mit 0 oder 1, hab ich jetzt grad nicht im Kopf, 2 und 3 waren auf jeden Fall ohne Bandbreit Einschränkungen.

~~Okey dann probiere ich das mal mit dem CSM Support aus und starte die Kiste, bei einer neue Installation müsste ich jetzt wieder alles erneut einrichten, also wäre alles wieder weg? Schade hatte alle Programme soweit runtergeladen, also kann man nur eine neue komplette Win10 Installation via Rufus machen damit es eine UEFI Installation wird. Ich teste es aber eben mit dem umschalten vom CSM aus.~~

Also CSM zu aktivieren hat schonmal nichts gebracht, ehrlich gesagt fährt sie damit grad garnicht hoch!

Und ja ich habe die [Scanpolicy](#) noch auf 0 gelassen, weil ich erst sehen wollte wie viel mir da angezeigt wird.

Ich seh grad in deiner Anleitung beim Screenshot zur config.plist ist bei

AdviseWindows kein haken gesetzt in meiner jedoch schon, kann sowas auch sein? Also ich weiß das halt immer irgend ne Kleinigkeit schuld sein kann..