

# **BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht**

**Beitrag von „Canyonwalker“ vom 23. Mai 2020, 01:19**

Bin gerade dabei unter Win10 und der Version v2.56 des PT das Bios bzw. das Module auszutauschen.

Klappt leider nur bis zu dem Punkt an dem dann die letzten Schritte über den Advanced Bereich auszuführen wären.

Dort komme ich allerdings nicht rein, da er ausgegraut ist, lediglich der Punkt Structure ist wieder aktiv.

Eine Idee woran das liegen könnte?

Ein SLIC.Log und ein neues Bios (Rom.bin) wurden erstellt.