

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „Sascha_77“ vom 25. Mai 2020, 15:55

Hö? Ist doch ein CH341 oder? Mach mal in G-Flash bitte "Liste USB Geräte".

Weil hier haben schon mehrere Leute G-Flash getestet und bei denen klappte es auf Anhieb.