

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „buntstift“ vom 25. Mai 2020, 16:17

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

[buntstift](#)

Versuch mal "AsProgrammer 1.40" unter Windows. Das ist das einzige Windows Tool, welches bei mir richtig funktioniert.

Super Tipp! Danke! Damit hat es funktioniert!