

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „TheWachowski“ vom 26. Mai 2020, 13:04

[Gichin:](#)

Ich habe zwar kein THX zertifiziertes 5.1 System am Laufen, aber ein Desktop Theater 5.1 DTT2500 von Cambridge Soundworks.

Aktuell ist es nur analog, also über die Klinkenstecker angeschlossen und noch nicht digital, weil mir das passende Kabel fehlt.

Womit wir beim Thema sind: Du schreibst, dass das Designare keinen SPDIF Ausgang besitzt und man sich erst ein Bracket zuschicken lassen müsste. Aber das Board hat doch hinten neben den Klinken- auch einen TOSLINK-Ausgang.

Jetzt mal was anderes:

ich habe gestern meine Lautsprecher angeschlossen. Seitdem ist der INTERNE Anschluss nicht mehr in der Ausgabeliste enthalten, so dass ich keinen Ton über den am Frontanschluss angeschlossen Kopfhörer mehr bekomme. Es gibt zwar einen "Kopfhörer", aber damit ist sicherlich der hintere Anschluss gemeint. Eine Ahnung woran das liegt und wie ich das fixen kann?