

In Arbeit

Renovierung Gigabyte Z170n Wifi (mini ITX)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. Mai 2020, 14:22

[apfel-baum](#)

Bei den 100 Series muss man das ROM dann mit FPT Flashen, das wird nichts mit Q-Flash, außer man hat noch ein F6 oder so bios, die F2X ROMs (F23 und so) müssen mit FPT geflasht werden. Wenn [Da Sting](#) das will, lade ich ihm ein FPT Archiv für DOS mit autoexec und dem UBU Bios hoch 😊