

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 30. Mai 2020, 23:15

Das flashe des mit AMIBCP modifizierten BIOS wird mit der board-eigenen Q-Flash Methode nicht gehen.

Ich habe die von mir modifizierten BIOS-Versionen immer per FPTW64.exe geflashed:

Windows booten, CMD Fenster öffnen, CD zum Pfad auf dem FPTW64.exe liegt und dann via "fptw64.exe -bios -f biosname.rom" (biosname.rom durch den Namen deines modifizierten BIOS ersetzen) das so modifizierte BIOS aufs Board flashen.