

# HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „Raptortosh“ vom 31. Mai 2020, 14:26

[Mork vom Ork](#)

Hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber...

[Zitat von Mork vom Ork](#)

Windows booten (...) "fptw64.exe -bios -f biosname.rom" modifizierte [BIOS flashen](#).

Ich würde

1. Eher die DOS Version von Fpt verwenden, denn unter Windows soll man nicht flashen und
2. IMMER den Parameter "-savemac" nach "biosname.rom" dazugeben, sonst ist die Mac Adresse schnell mal weg.

[fettfoen](#)

Drücke beim Starten mal F9, um die Systeminformationen von Gigabyte aufzurufen. Steht dort unter Mac Adresse vielleicht 7 mal 8 und einmal 7?