

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 1. Juni 2020, 21:41**

[PineApple](#) Unter Win10 funktioniert normalerweise erstmal das Intel-WLAN- und -BT, solange du die Broadcom-Treiber nicht installierst. Falls es da Probleme geben sollte oder falls Win10 von selbst Treiber installiert und dadurch etwas nicht funktioniert wie gewünscht, gib nochmal Bescheid!