

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „SchmockLord“ vom 10. Juni 2020, 12:26

[JimSalabim](#)

Frage: Ist diese SSDT-NO-CNVW-Z390-DESIGNARE.aml gedacht um CNVi zu deaktivieren?

Weil: Ich hab bei meinem Z490 Vision D das Problem, dass wohl dieser m.2 Slot wo die Onboard Intel Wifi 6 sitzt, mein System immer aufweckt. Hast du das bei dir auch? Wie hast du das gelöst?