

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Raptortosh“ vom 13. Juni 2020, 09:53

Da wurde das BIOS resetet (CLEAR_CMOS). Deshalb solltest du mal alle BIOS-Settings überprüfen 😊