

# Opencore Black Screen BIOS

**Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 16. Juni 2020, 07:11**

@[WeWin](#) CMOS Rest reicht nicht nur die Batterie zu entfernen.

Batterie entnehmen, 10-20 Sekunden den Power Knopf drücken und den CMOS Jumper für 20 - 30 Minuten zu überbrücken, danach sind alle Kondensatoren Leer.

Sollte dieses aber schon eintreten was du gerade hast, schau dich mal nach neuen A und B Bioschips um und lerne Löten oder lass es machen, weil das sind die ersten Anzeichen für das Chip sterben.

Hatte ich früher bei meinen Haswell Board auch das Problem, sowohl Z87 als auch Z97 oder du suchst dir ein Board von Asus, ASRock oder MSI mit aufgestecktem Bios Chip.