

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „Raptortosh“ vom 16. Juni 2020, 07:36

[Bob-Schmu](#)

Mach ihm keine Angst Und sag nicht, dass man da löten soll! Ich kenne mich da auch aus, da ich schon mehrfach den Chip meines ehemaligen H170 flashen musste, und noch NIE musste ich löten. Da kann man mehr kaputt machen, als es meistens bringt.

Da macht man, wenn man das nicht kann, das Board kaputt, da man die lötkontakte kaputt machen kann!

Man kann auch ohne auslösen flashen! Dazu gibt's sogar den thread vom [derHackfan](#), der macht das auch für andere. [USB High Speed Programmer \(REQUEST THREAD / Write Anfragen\)](#)