

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 19. Juni 2020, 01:05

[vielsaitig](#) Mit dem EFI-Ordner scheint alles gut zu sein. Das ist jetzt schwer zu sagen. Bei der FireWire800-Platte kann es immer noch sein, dass sie (wie bei einem FireWire-Audio-Interface, mit dem ich es probiert habe) eben über die zwei notwendigen Adapter TB3->TB2 und TB->FW nicht genug Strom bekommt, am MacBook Pro aber über den einen Adapter eben schon.

Ob du den Thunderbolt-Monitor nicht anschließt oder das Apollo Twin X erst nach dem Hochfahren anschaltest, wird wohl auch keinen Unterschied machen, oder?