

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Toskache“ vom 22. Juni 2020, 13:21

Nachdem ich jetzt eine neue Netzwerkkarte (Sonnet G10E-1x-E3) habe und die beiden Onboard-Ports nicht mehr nutze, stelle ich mir folgende Fragen:

Bis jetzt habe ich in der config.plist unter Platforminfo->Generic->ROM die Mac-Adresse von en0 eingetragen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass en0 für bestimmte Dienste eine spezielle Bedeutung hat. en0 benutze ich ja nun nicht mehr. Ist das egal? Oder muss ich jetzt hier die Mac-Adresse der 10G-Karte (en4) eintragen? Könnte man die beiden Onboard-Ports komplett deaktivieren (im Bios habe ich nix gefunden)? Kann man eventuell so en4 zu en0 "machen? Oder gibt es da einen anderen Weg?