

ASUS ROG RX580 Strix - WhiteScreen

Beitrag von „al6042“ vom 22. Juni 2020, 23:10

Ich würde dich bitten den bereits bestehenden EFI-Ordner zu "EFI-alt" umzubenennen, bevor du einen neuen EFI-Ordner, mit dem BOOT und CLOVER-Verzeichnis an dessen Stelle kopiert.

Damit vermeidest du ein Vermischen der beiden Varianten und somit auch unvorhergesehene Probleme.

Im Endeffekt muss die Struktur auf deiner EFI-Partition so aussehen:

