

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „ThePeze“ vom 24. Juni 2020, 10:58

Lieber [JimSalabim](#) - NVRam Reset hat nichts gebracht, die [Scan policy](#) auf 0 und den Customer Eintrag rausnehmen dagegen schon. Danke für den Tipp. Standard Volume ließ sich vorher auch nicht über CTRL und Enter setzen.