

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „Ghostmac1969“ vom 26. Juni 2020, 00:24

DSM2 Endlich ist das gesamte Material eingetroffen, das ich für meinen Build bestellt habe

ein. Hauptplatine: ASUS WS SAGE / 10G

b. Prozessor: INTEL i9-10940X

c. Kühlung: AIO CORSAIR H150i PRO RGB

d. RAM: CORSAIR VENGEANCE LPX 3200 C16 4X32GB

d. MacOS SSD: Sabrent Rocket 1 TB NVMe

f. Windows 10 SSD: Sabrent Rocket 1 TB NVMe

G. Grafikkarte: SAPPHIRE RADEON VII

h. WiFi / BT-Karte: MQUPIN FENVI T919 BCM94360CD

i. TB3-Blatt: GIGABYTE TITAN RIDGE

l. NVMe zu PCIe SSD-Adapterkarte: 2 x EZDIY-FAB PCI Express M.2 SSD NGFF PCIe Karte zu PCIe 3.0 x4 Adapter (Speicherlösung mit 2 x Sabrent Rocket Q 4 TB SSD für RAID 0-Konfiguration)

m. Stromversorgung: LEADDEX II 80 Plus Gold 1200 W.

n. Case: COOLER MASTER c700p

Können Sie mir sagen, in welcher Reihenfolge die PCIe-Karten in ihren Steckplätzen aufbewahrt werden?

Vielen Danke