

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „IndioX“ vom 27. Juni 2020, 18:01**

ohne flash ist sie eine reine USB3,1gen2 karte und TB geht dann nur wenn windows vorher gebootet wurde

und die devices in windows eingebunden waren (aber auch nur wenn sie eine 0.23 ist!).

über OC mit SSDT muss die karte geflasht sein und auch da kommst du um ab-/anstecken der devices mit anschliessenden warmstart nicht herum.

hier ersparst du dir nur windows, aber dafür geht auch hotplug des selben devices.