

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „Arkturus“ vom 29. Juni 2020, 20:38**

Ich habe das Phänomen, dass sich OC 0.60 soweit im NVRAM festsetzt, das dadurch die SSD's mit Clover im Bootmenü des Bios nicht mehr angezeigt werden und die Festlegung des Bootdevice unwirksam wird. Ich muss erst den NVRAM resetten, dann kann ich wieder einen Clover booten. Das rauszufinden hat einige Nerven gekostet, da ich auf solchen Blödsinn erst gar nicht gekommen bin. Das führte über Bios-Reset bis zum Bios-Update, ohne Änderungen. NVRAM ist eben NVRAM.

Wie kann ich OC dieses abgewöhnen?