

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 1. Juli 2020, 20:42**

CMOS Reset machen und danach alle BIOS-Einstellungen erneut vornehmen könnte helfen.