

# Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „locojens“ vom 2. Juli 2020, 17:19

Man kann auch, sofern man kein Grobmotoriker ist, erst vorsichtig die Pins (Anschlußbeinchen) direkt am Chip abtrennen, den Chip entfernen und dann die "Beinchen" von der Platine einzeln ablöten 🤖