

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 2. Juli 2020, 17:27

[Zitat von locojens](#)

erst vorsichtig die Pins (Anschlußbeinchen) direkt am Chip abtrennen,

Davon rate ich dringend ab!

Damit läuft man Gefahr, durch falsches Halten und den Ruck des feinen Seitenschneiders beim Abknipsen via Beinchen die Leiterbahn darunter abzuheben.

ich habe einige Jahre in einer Kleinserienfertigung gearbeitet, Platinen bestückt und Handgelötet. Dort war begründete Vorgabe, nach dem Bestücken und leichtem Abwinkeln der langen Drähte auf der Leiterbahnseite die Drähte erst abzuknipsen und dann anzulöten.

Wie oft sieht man bei YT-Workshops genau die umgekehrte Reihenfolge. 🙄