

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „Sascha_77“ vom 2. Juli 2020, 18:16

Meine Vorgehensweise wird sein mit etwas Plastik den chip leicht nach oben zu hebeln und dann die Beinchen nacheinander kurz zu erhitzen und mit der Entlötpumpe abzusaugen. Auf die Weise habe ich das mal bei nem Beinchen des CH341 gemacht um den 3.3V Mod durchzuführen.