

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 3. Juli 2020, 11:51**

[Wortabfall](#) Anhand deiner config.plist kann man nicht beurteilen, ob deine Thunderbolt- und USB-Konfiguration stimmt. Dazu bräuchte man den ganzen EFI-Ordner. Wenn du meine EFI-Ordner verwendet hast und genau nach meiner Anleitung vorgegangen bist, stimmt die Konfiguration aber sowieso. Bitte mal den Ordner hochladen.

Und bitte auch nochmal die Einstellungen für USB und Thunderbolt im BIOS genau mit meiner PDF-Anleitung aus dem ersten Post abgleichen.