

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 6. Juli 2020, 13:17

[McDaBaron](#) Ach du hast den alten Kram deaktiviert, dann passt es.

Wahrscheinlich hast du irgendeinen USB Port nicht als intern deklariert an dem ein Gerät hängt das den Sleep stört. Häng doch mal einen Screenshot vom Hackintool USB Tab an.