

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. Juli 2020, 11:15

[PineApple](#) Hmm. Wenn keiner eine bessere Idee hat, würde ich es erstmal mit einem NVRAM Reset in OpenCore und mit einem CMOS-Reset auf dem Board probieren (danach Bios-Einstellungen neu vornehmen).