

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „PineApple“ vom 7. Juli 2020, 20:52

[JimSalabim](#) in deiner Anleitung ist auch an einem Punkt die Rede von einem NVRAM Reset aber jetzt kein allgemeinen Reset sondern nur auf OpenCore bezogen Reset macht man nun wie?

Was ein CMOS-Reset ist müsste ich auch erstmal recharchieren, sagt mir leider nichts bis jetzt.