

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 8. Juli 2020, 00:32

[PineApple](#) Wie man einen NVRAM-Reset macht, steht ja in der Anleitung. Was meinst du mit einem OpenCore-bezogenen und einem "allgemeinen" Reset, ich kann da nicht ganz folgen?

Wie man einen CMOS-Reset auf dem Board macht, steht in der Anleitung für das Board. Die beiden CMOS-Pins mit einem metallischen Gegenstand (z. B. Schraubenzieher) einfach kurz kurzschließen. Danach sind die Bios-Einstellungen neu vorzunehmen. Ich empfehle generell dringend, die Anleitung, die beim Mainboard dabei ist, zu lesen! 😊