

Habe eine Frage zum HP Spectre x360

Beitrag von „Raptortosh“ vom 10. Juli 2020, 18:24

Das ist ein bootarg. Den musst du setzen "npci=0x2000" oder "npci=0x3000" 😊