

# **Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 12. Juli 2020, 10:46**

Du nimmst den CH341 und klemmst den Chip da einfach direkt in den Sockel rein und schmeisst in Win Den AS Programmer an. Geht aber genauso mit G-Flash. Damit hab ichs gestern gemacht. Oder versteh ich die Frage falsch?