

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 14. Juli 2020, 14:45

[McDaBaron](#) Du hast auch nur einen Port als intern deklariert. Darauf hatte dich Chris ja schon hingewiesen:

[Zitat von CMMChris](#)

Wahrscheinlich hast du irgendeinen USB Port nicht als intern deklariert an dem ein Gerät hängt das den Sleep stört. Häng doch mal einen Screenshot vom Hackintool USB Tab an.

Es kann schon auch gut sein, dass es daran liegt.