

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „fettfoen“ vom 18. Juli 2020, 14:04

Hi an Alle,

ich würde gerne mein SMBIOS vom imac19,1 auf imacpro1,1 ändern.

Mein vorgehen:

1. Ich kopiere meine bestehende EFI mit imac19,1 auf einen MacOS Bootstick (möchte zunächst nur vom Stick booten um zu testen ob alles funktioniert)
2. Ich sichere meine Seriennummer und smUUID des 19,1 SMBIOS
3. Wähle nun in Clover das SMBIOS imacpro1,1 aus und füge meine gesicherte Seriennummer und smUUID ein.
4. Vor dem Booten melde ich mich noch vom AppStore ab.
5. Stick booten

Ist mein geplantes vorgehen soweit richtig?

Nach einem erfolgreichen Boot, welche Parameter muss/könnte ich checken um zu prüfen ob alles läuft?

6. EFI vom Stick auf Festplatte kopieren.

LG

ff