

Erledigt

Was bedeutet das in der Praxis

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. April 2013, 12:43

Bei den früheren CPU`s ohne Speedstep liefen die Lüfter auch nicht dauernd auf Hochtouren, nur wenn von der CPU Leistung abgefordert wurde. So wird sich auch eine CPU heute ohne Speedstep verhalten. Viele User die ältere Boards verbaut haben, haben auch kein Speedstep, andere schalten es sogar aus, weil sie dauernd die Leistung haben wollen. Genauso einige Übertakter von CPU`s schalten im Bios das Speedstep aus! Da drehen auch die Lüfter erst auf Hochtouren, wenn die volle Leistung abgefordert wird!